

AbleSEN von elektronischen Heizkostenverteiler SONTEX 565/ 566 / 868

Stichtag
(Anzeige Sd)
TT.MM
z.B. 31.06



Die Werte werden in einer durchlaufenden Schleife automatisch angezeigt.

Bitte lesen Sie den Stichtagswert (Anzeige **Sd**) und den aktuellen Verbrauchswert (Anzeige **u**) ab und notieren Sie diese im Ableseprotokoll entsprechend bei der jeweiligen Gerätenummer.

Aktueller
Verbrauchswert
(Anzeige u)



ACHTUNG: Die Geräte schalten das Display aus Energiegründen im Nachtmodus aus. Bitte lesen Sie die obengenannten Werte zwischen 6:00 Uhr morgens und 20:00 abends ab.

Der Front-Aufdruck bzw. das Firmenlogo kann ggf. von den Beispielbildern abweichen.

Stichtagswert
(Anzeige Sd)



Beispiel:

Stichtag:	31.06
Aktueller Verbrauchswert:	123456
Stichtagswert	092235